

L'installation

Bassin à bâche

1.) La forme

Une fois l'emplacement et la forme du bassin définis, vous devez marquer les contours. Une corde et des piquets en bois peuvent être utiles. De cette façon, vous pouvez également identifier les zones marécageuses et d'eau peu profonde. Durant cette phase, des corrections peuvent encore facilement être apportées.



2.) Le creusage

Procédez maintenant au marquage définitif à l'aide d'une bêche. Déblayez progressivement les couches de terre. Les zones marécageuses et d'eau peu profonde seront ultérieurement recouvertes d'une couche de 10 cm de gravier ou de substrat spécial pour bassins Ubbink. Il faut en tenir compte pour la profondeur de creusage. Il est particulièrement important que les bords du bassin soient tous au même niveau (vérifiez le niveau à l'aide d'une latte de toit ou d'un niveau à bulle).



3.) Le soubassement

La prochaine étape consiste à éliminer tous les objets pointus et les racines dans le lit du bassin. Ensuite, pour protéger la bâche, il est conseillé de poser une couche de sable. Nous conseillons également la toile de bassin de jardin Ubbink composée d'un matériau synthétique extrêmement résistant qui ne pourrit pas.



4.) La pose de la bâche

La bâche de bassin doit être étendue sur la fosse du bassin. Il faut la poser de manière à ce que 50 cm dépassent tout autour du bassin. Si vous faites ensuite couler de l'eau dans le bassin, la bâche se placera progressivement d'elle-même dans la bonne position. Pour éviter que le bassin perde inutilement de l'eau, il faut installer une barrière capillaire. La bâche ne doit pas se terminer horizontalement, mais le bord de la bâche doit être placé verticalement. Le bord supérieur de la bâche doit toujours être situé plus haut que le niveau de l'eau.



5./6.) L'aménagement de la rive

Nous recommandons particulièrement les nattes pour berges Ubbink en nylon ou en coco ainsi que nos paniers pour berges en coco. Les poches intégrées doivent être remplies de plantes et suspendues dans le bassin. La natte pour berges ainsi que le panier pour berges doivent être fixés dans la terre derrière (!) le bord du bassin à l'aide de crochets de fixation. Après quelques temps, les plantes grandissent et les bords de la bâche ne sont plus visibles.



1.) Marquer la forme

Poser le bassin de votre choix à l'emplacement souhaité et marquer le contour extérieur du bassin à l'aide de piquets. Reporter les zones intérieures plus profondes sur le sol.

Bassin préfabriqué



2.) Creusage et pose du sable

L'idéal est de commencer par creuser le point le plus profond, de « modeler » ensuite les zones marécageuses et de terminer par le bord du marécage. La fosse pour le bassin doit être env. 10 cm plus large et plus profonde que la forme réelle du bassin, parce que le bassin sera ensuite remblayé avec du sable. Retirer les pierres et les racines de la fosse et poser une couche de sable d'env. 10 cm et la compacter.



3.) Poser le bassin

Installer ensuite le bassin préfabriqué et le positionner à l'aide d'un niveau à bulle. Une latte de toit posée en travers du bassin peut s'avérer utile. Avant le remblayage, le bassin doit être rempli à 1/3 d'eau afin d'éviter que le bassin préfabriqué ne remonte.



4.) Remblayer le bassin

Lorsque le bassin a été correctement positionné, l'espace vide entre la fosse et la coque du bassin doit être rempli de sable et remblayé ensuite avec beaucoup d'eau pour que le bassin ne s'enfonce pas d'un côté ultérieurement.



5.) Remplir d'eau et garnir le bassin de plantes

Avant de remplir le bassin d'eau, celui-ci peut être garni de plantes. Pour terminer, remplir entièrement le bassin d'eau et peu de temps après vous verrez déjà la vie apparaître progressivement dans votre bassin.

