

Programmez votre régulateur d'arrosage de n'importe où, n'importe quand!

1 Assurez-vous de la puissance du signal WiFi au niveau du régulateur.

REMARQUE : Assurez-vous que vous utilisez le canal WiFi de 2.4 GHz (l'appareil est non compatible avec la fréquence 5.0 GHz) et le routeur 802.11 b/g/n.



REMARQUE : Si cela s'avère nécessaire, améliorez la puissance du signal en rapprochant le routeur ou en utilisant un amplificateur de signal.


2 Téléchargez l'appli mobile Rain Bird




3 Appuyez sur le bouton du module WiFi LNK. Le voyant clignotera en passant du VERT au ROUGE pour indiquer que vous êtes en mode Hotspot.



4 Localisez le réseau Rain Bird dans le menu des paramètres WiFi de votre téléphone/ tablette et connectez-vous-y.



5 Ouvrez l'appli Rain Bird et sélectionnez Add Controller (Ajouter un régulateur) (en bas à gauche de l'écran), puis suivez les instructions de l'assistant de configuration



REMARQUE : Informations dont vous aurez besoin pour la configuration

- Nom du réseau WiFi (SSID)
- Mot de passe du réseau WiFi
- Adresse électronique
- Code postal de la résidence

Scannez ce code QR ou visitez wifi-pro.rainbird.com/support pour visionner les vidéos portant sur l'installation et le support.



L'appli mobile Rain Bird

Retour à la page de connexion

Envoyer des invitations d'accès, ajouter/supprimer des régulateurs ou afficher tous les régulateurs

Modifier le nom de la minuterie

Changez le nom attribué à la minuterie.

Prochain événement prévu

Afficher la zone, l'heure de début et l'heure d'exécution du prochain arrosage prévu.

Onglet Accueil

Retourne à l'écran d'accueil de l'application

Onglet Météo

Affiche les prévisions météo sur 5 jours

Onglet WiFi

Mesurer la puissance du signal WiFi au niveau du régulateur. Les valeurs RSSI supérieures à -70 (dans les plages -70, -80 ou -90) indiquent qu'il faut avoir recours à un amplificateur de signal.

% d'ajustement saisonnier

Afficher l'ajustement automatique de l'arrosage selon les saisons



Enregistrer les modifications

Afficher les prévisions météo de la journée

Délai d'arrosage manuel

Jusqu'à 14 jours de délai

Capteur de pluie

Activer ou ignorer

Modifier le programme

Activer l'ajustement saisonnier automatique, modifier le programme d'arrosage

Paramètres

Mettre à jour les notifications de l'application, les paramètres réseau, les mots de passe du régulateur et les options pour habitation intelligente

Ajouter ou supprimer un programme

Cliquer pour ajouter ou supprimer un programme de l'horaire

Ajouter ou supprimer une zone

Cliquer pour ajouter ou supprimer une zone de l'horaire

Arrosage de zone manuel

Choisir une zone pour commencer l'arrosage immédiatement

Calendrier de l'horaire d'arrosage

Voir les programmes d'arrosage sous forme de calendrier pratique